



# راهنمای صفحه کلید دستگاه SMART PANEL

## شرح عملکرد

## نحوه اجرا



\* جهت خروج از هریک از منوها از کلید EXT استفاده شود.

\* در صورت ورود به منوی F2 گزینه 2 ، برای خارج شدن از این منو می بایست کلید EXT را دو بار فشار دهید.

\* جهت ارسال پیامک تست توسط دستگاه یکبار کلید Ent را فشار دهید.

\* جهت حذف ساعات گزارش و یا ساعات برافزایشی از چپ مسیر F4 --> فشردن کلید 9 --> به جای ساعت ، عدد 66:66 را وارد نمایید.